



Omräkning PSI till bar

PSI	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR
1	0,07	65	4,5	4500	310
2	0,14	70	4,8	5000	345
3	0,21	75	5,2	5500	379
4	0,28	80	5,5	6000	414
5	0,35	85	5,9	6500	448
6	0,41	90	6,2	7000	483
7	0,48	95	6,6	7500	517
8	0,55	100	6,9	8000	552
9	0,62	200	13,8	8500	586
10	0,69	300	20,7	9000	621
12	0,83	400	27,6	9500	655
14	0,97	500	34,5	10000	690
16	1,10	600	41,4	11000	759
18	1,24	700	48,3	12000	828
20	1,38	800	55,2	13000	897
25	1,72	900	62,1	14000	966
30	2,07	1000	69	15000	1030
35	2,41	1500	103	16000	1100
40	2,76	2000	138	18000	1240
45	3,10	2500	172	20000	1370
50	3,45	3000	207	22000	1510
55	3,79	3500	241	24000	1650
60	4,14	4000	276	26000	1790

Teknisk information



Omräkning bar till PSI

BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
1	14,5	50	725	360	5220
2	29,0	55	798	370	5365
3	43,5	60	870	380	5510
4	58,0	65	943	390	5655
5	72,5	70	1015	400	5800
6	87,0	75	1088	420	6090
7	102	80	1160	440	6380
8	116	85	1233	460	6670
9	131	90	1305	480	6960
10	145	95	1378	500	7250
12	174	100	1450	520	7540
14	203	120	1740	540	7830
16	232	140	2030	560	8120
18	261	160	2320	580	8410
20	290	180	2610	600	8700
22	319	200	2900	650	9425
24	348	220	3190	700	10150
26	377	240	3480	750	10875
28	406	260	3770	800	11600
30	435	280	4060	850	12325
35	508	300	4350	900	13050
40	580	320	4640	950	13775
45	653	340	4930	100	14500